

Проблема: Тусклое изображение на дисплее.

Решение: Замените элементы питания.

Проблема: Устройство не отображает температуру воздуха на улице.

Решение: Извлеките элементы питания, убедитесь в том, что они заряжены и установите их сначала во внешний датчик, затем в устройство. Установите внешний датчик поближе к устройству, в зоне прямой видимости либо так, чтобы между датчиком и устройством располагалось не более одной стены.

Меры предосторожности

- Внутренний блок устройства предназначен только для использования внутри помещения.
- Не подвергайте устройство воздействию грубой физической силы, вибрации, высоких температур или погружению в жидкости.
- Для очистки дисплея используйте мягкую влажную тряпку. Не используйте для очистки дисплея растворитель или агрессивные чистящие вещества, это может привести к повреждению дисплея.
- Во избежание протечек электролита и повреждения устройства, в случае разрядки батареек незамедлительно извлеките их из устройства и утилизируйте.

www.sititek.ru